

Artikelnummer: 50103

Omschrijving: Spuitmasker A1P3

EAN: 8714247073575



Bekijk nu op  YouTube



Colad Spuitmasker A1P3

Per stuk in een ziplock-zak.

Spuitmasker ter bescherming tegen schadelijke dampen en deeltjes.

Het Colad Spuitmasker A1P3 biedt optimale bescherming tegen de gevaren van het inademen van isocyaan-, verf- of organische dampen. Hij beschermt de gebruiker ook tegen stofdeeltjes. Het masker heeft een perfecte pasvorm rond de neus en mond en heeft verstelbare bandjes om een optimale fitting te behalen.

Eigenschappen:

Flexibel spuitmasker met een uitstekende pasvorm voor het gezicht

Verstelbare nekclip en hoofdband

Licht in gewicht

Bruikbaar tot max. 40 werkuren

Voordelen:

Compact ontwerp dat een breed gezichtsveld biedt

Gemaakt van hypoallergeen thermoplastisch materiaal

Uitademklep met grote diameter voor optimale uitademing

Optimale bescherming tegen de gevaren van het inademen van isocyaan-, verf- en organische dampen

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM):

CAT III volgens Europese verordening 2016/425/EU.

PBM met een complex ontwerp - beschermt tegen risico's die onomkeerbare schade aan de gezondheid veroorzaken.

Geharmoniseerde Europese norm: 405:2001+A1:2009 normen.

Nummer van de aangemelde instantie: 0161.

Maskerclassificatie FFA1P3 R D:

Afkorting Toelichting Klasse

FF Filterend gezichtsstuk

A1 Aerosolfilter (gasfilter) 1 – Klein (1000 PPM)

P3 Deeltjesfilter 3 – Groot (33 NPF)

R Herbruikbaar Max. gebruik relatief 40 uur

D Dolomite stofverstoppingstest Geslaagd

Verpakkingsinformatie

Per stuk in een ziplock zakje. 50 stuks per omdoos.

Veelgestelde Vragen

> Wanneer moet ik het Colad spuitmasker A1P3 vervangen?

We raden u aan om het spuitmasker na 40 werkuren te vervangen door een nieuw exemplaar. Vervang het masker als het kenmerken van de verontreiniging (geur, smaak, irritatie) aanhoudt of als een toename van de weerstand tegen ademen wordt waargenomen. Het gecontamineerde gebied moet op datzelfde moment worden verlaten.

> Zijn de filters van het masker vervangbaar?

Nee, de filters van dit spuitmasker zijn geïntegreerd in het ontwerp van het masker; hierdoor kunnen de filters niet afzonderlijk worden vervangen. We raden u voor uw eigen veiligheid en hygiëne aan om het volledige masker te vervangen door een nieuw masker.

> Kan ik de nekclip en de hoofdbanden verstellen?

Ja, zowel de nekclip als de hoofdbanden zijn eenvoudig verstelbaar. In onze handleiding vindt u instructies voor een perfecte passing.

Gerelateerde producten



5000

Spuitmasker A1P2



50203

Spuitmasker A2P3



5200xx

BodyGuard®



53600x

Disposable Nitril Handschoenen

Certificaties

EN 405:2001
+A1:2009

EN 405:2001+A1:2009

CAT III volgens Europese verordening
2016/425/EU.

Disclaimer

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie in dit document te lezen, te begrijpen en toe te passen. Producten zijn alleen voor professioneel gebruik. De benodigde beschermingsmiddelen en kleding moeten worden gedragen. Reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met OEM richtlijnen en voorschriften. Alle informatie dient ter overweging, onderzoek en verificatie door de gebruiker. Het specifieke gebruik, de toepassing en de gebruiksomstandigheden vallen buiten de controle van EMM International BV. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van het product voor de specifieke toepassing van de gebruiker te bepalen.

